

Release Notes - Version: 11/170505 - 11.0.7.1

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory	
Bug	TQ-200	<p>If "Log off / exit automatically" is activated a window appeared asking: "Exit Program?" which the user could answer by "ok" or "no".</p> <p>If the user activated "No" the program exit could be bypassed. Therefore this window had to be deactivated.</p>	<p>Nach dem Aktivieren von "Benutzer automatisch abmelden" wurde ein Fenster eingeblendet in dem der Anwender die Frage "Programm beenden?" mit "ja" oder "nein" beantworten konnte.</p> <p>Durch aktivieren von "Nein" war die Abmeldefrist umgehbar. Dieses Fenster erscheint jetzt nicht mehr und der Benutzer wird abgemeldet.</p>	qs-STAT	Other
Bug	TQ-458	In VDA5 the header line for output field 'expanded measurement uncertainty (graphic key: 7865) was renamed to 'U'	Beim Ausgabepunkt 7865 wird in der Überschriftszeile in VDA5 Daten nur noch "U" ohne Zusatz angezeigt.	solara.MP	Form/layout
Bug	TQ-499	In solara.MP for the stability-analyse the subgroup-setting from K2221 is taken over in K8500 for the common datacollection in procella.	In solara.MP werden für die Stabilität die Stichprobeneinstellungen von K2221 auf K8500 übertragen, so dass diese für eine anschließende QRK Erfassung in procella vorhanden sind.	solara.MP	Evaluation method



Release Notes - Version: 11/170505 - 11.0.7.1

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory	
Bug	TQ-667	<p>Button bar in the summary input mask:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The icon "stop" speacial measurment was not working. 2. After a special measurment was done, it was not possible to return to default measurment (summary input overview) after you clicked on the "stop" button. 	<p>Bei der Arbeit mit Sondermessungen in procella gibt es 2 Probleme mit der Buttonleiste bei der Ü/Ei.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Der Knopf "Beenden" des Sondermessung funktioniert nicht. 2. Beim beenden der Sondermessung wechseln die Buttons nicht in die Funktionalitäten der normalen Messung zurück (Aktualisierungsproblem). 	procella	Other
Bug	TQ-725	The fix allocation for characteristics was not working in the Q-DAS Monitoring designer application. - Error has been solved -	Die feste Zuordnung der Merkmale über den O-QIS Monitoring-Designer war fehlerhaft. - Fehler wurde behoben -	O-QIS	Graphic
Bug	TQ-734	<p>Texts in a SQL text-Database can now modified via software:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Add new texts - Modify already added texts - Modify already existing k-field names 	<p>Texte in einer SQL Text-Datenbank können nun via Software erstellt u. editiert werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Neue Texte können angelegt werden - Editieren bereits angelegter Texte - Editieren bereits vorhandern K-Feld Bezeichnungen 	qs-STAT	Database functionality



Release Notes - Version: 11/170505 - 11.0.7.1

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory	
Bug	TQ-754	If a group of users in "user management" was copied the group rights were not overtaken. This has been corrected.	Beim kopieren von Benutzergruppen in der "Benutzerverwaltung" wurden die Rechte nicht mit übertragen. Dies wurde jetzt korrigiert.	All products	User Administration / Configuration
Bug	TQ-756	The results of the currently adjusted settings for the respective button (applied in the quick access toolbar) were not displayed in the "Part selection database" window after you selected "Edit selection" from the context menu - error corrected	Die aktuellen Einstellungen des entsprechenden Buttons (verwendet in der Schnellstartleiste) wurden bei Rechtsklick, "Auswahl bearbeiten" nicht im Dialog Teileauswahl Datenbank angezeigt - Fehler korrigiert	O-QIS	Data read/write
Bug	TQ-786	The option "reset saved positions of the procedure control" was not working on default and on part level. - Error has been solved-	Die Option "gespeicherte Position der Ablaufsteuerung zurücksetzen" funktionierte auf Standard- und Datensatzebene nicht. Der Fehler wurde korrigiert.	procella	Data record
Bug	TQ-788	If in any QCC the 2.nd QCC is shown and the stability-symbols should be show the Layout is damaged. -error corrected-	Wählt man in der Grafik QRK die Option 2 QRKs darstellen und aktiviert die Stabilitätssymbole wird das Layout zerstört. - Fehler wurde behoben -	qs-STAT	Graphic
Bug	TQ-814	During a reporting job was created in the upload application an error has occurred if the used UDL file was not available. -Error has been solved-	Bei der Konfiguration eines Reporting Jobs kam es zur Zugriffsverletzung, wenn die in der *.UDL - Datei definierte Datenbank nicht existiert. - Fehler wurde behoben -	M-QIS Engine (M-QIS-S)	



Release Notes - Version: 11/170505 - 11.0.7.1

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory	
Bug	TQ-829	"QCC Warning Messgaes", Acceptance-chart with Scope (UCL- LCL)<99,73% did not work. -erro corrected-	"Warnungen bei Qualitätsregelkarten" Option "Annahmekarte" mit der Sub- Option "Spielraum (OEG-UEG) < 99,73 % Shewhart Karte" funktioniert nicht --> behoben	qs-STAT	Evaluation method, Numeric
Bug	TQ-843	In the M-QIS S application the Japanese langugae is chosen. In the used UploadReporting application the German language is used. After a saving operation in the UploadReporting appliocation the language will be switched into Japanese. - Error has been fixed -	In der Anwendung M-QIS S ist bspw. JAP als Sprache ausgewählt. In der genutzten UploadReporting.exe ist die Sprache GER gewählt. Nach jedem Speichern im UploadReporting, werden JAP Schriftzeichen angezeigt. - Fehler wurde korrigiert -	M-QIS Engine (M-QIS-S)	Form/layout
Bug	TQ-849	After you loaded a local *.dfq file, you're not able to use the function "recording data-standard". You'll receive thisn warning message: "general processing fault [-990]". This will not appear when you're working with files from database. - Error has been solved -	Lädt man in qs-STAT einen Datensatz auf Dateibasis ist Datenerfassung-Standard nicht mehr erreichbar. Es erscheint immer "allg. Fehler bei Verarbeitung -990. Der Fehler erscheint nicht wenn ein Datensatz aus der Datenbank geladen wurde. - Fehler wurde behoben -	qs-STAT	Other
Bug	TQ-879	The Graphic "Capability index - classes" has been modified.	Die Grafik "Fähigkeitsindizes - Klassen" wurde überarbeitet	qs-STAT	Graphic



Release Notes - Version: 11/170505 - 11.0.7.1

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory	
Bug	TQ-888	When the user has imported a type 1 study into an existing VDA 5 study the value of the measurement uncertainty has not been imported correctly. This error is fixed.	Beim Import eines V1 in eine neue VDA5 Studie gab es in solara.MP ein Fehlverhalten bezüglich der Übernahme der Kalibrierunsicherheit. Der Fehler wurde korrigiert.	solara.MP	Data read/write
Bug	TQ-895	A boxplot can't be displayed if a characteristic has no values --> fixed	Boxplot kann wieder dargestellt werden, auch wenn ein Merkmal keine Werte hat.	O-QIS	Form/layout, Graphic, Numeric
Bug	TQ-909	The "Delete result ranges" option did not work when it affected a high number of parts - error corrected	Die Funktion "Löschen von Ergebnisbereichen" schlug fehl, wenn die Anzahl der betroffenen Teile sehr groß war - Fehler korrigiert	M-QIS Engine (M-QIS-S)	Database functionality
Bug	TQ-944	The graphic " summary-input" together with many layer had the problem that the not used layer have been shown for miliseconds during the datacollection. -error corrected-	Die Grafik Übersicht / Eingabe - mit der Verwendung von mehreren Layern hatte das Problem das die weiteren Layout bei der Datenerfassung für Milisekunden durchschimmerten was störte. -Fehler behoben-	procella	Graphic
Bug	TQ-954	New option available: The background colour (for example) of the graphic #12207/input matrix can now be modified individual.	Neue Option verfügbar: Die Hintergrundfarbe bei nicht bearbeiteten Merkmalen kann nun bspw. in der Grafik #12207/Eingabematrix vorgegeben werden.	procella	Form/layout



Release Notes - Version: 11/170505 - 11.0.7.1

	Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory
Bug	TQ-957	Incorrect behaviour by klick on dialog 'benchmark – partitioning selection' --> fixed	Fehlerhaftes Abbruchverhalten im Benchmark Auswahl Dialog. Fehler wurde korrigiert.	M-QIS Engine (M-QIS-S)	Graphic
Bug	TQ-970	If a k-field in the dialogue "read from database" > quick filter was moved to the right side, the used k-field was lost and not more displayed. - Error has been fixed -	Wenn im Dialog "Lesen aus der Datenbank" in der Quick Filter Tabelle ein K-Feld ganz nach rechts verschoben wird, geht das Feld "verloren". -Fehler wurde behoben -	qs-STAT	Database functionality
Bug	TQ-978	solara.MP: a graphical display error occured when the user has saved the setting 'show the characteristics list (in the info-area) in a graphic'. This error is fixed.	In solara.MP gab es ein Fehlverhalten beim abspeichern der Merkmalsliste als Infobereich an eine bestehende Graphik. Der Fehler wurde korrigiert.	solara.MP	Form/layout
Bug	TQ-1002	Incorrect display of some entries in the Cavity Catalog --> fixed	Einige Einträge aus dem Nestkatalog wurden fehlerhaft angezeigt, obwohl sie in der genutzen Katalogdatei vorhanden sind. - Fehler wurde behoben -	All products	Data read/write
Bug	TQ-1010	It was not possible to modify the Q-DAS monitoring graphics via "Q-DAS Monitoring Designer". - Error has been solved -	Über die Option "Q-DAS Monitoring-Designer" konnten die entsprechenden Grafiken nicht angepasst werden. - Fehler wurde behoben -	O-QIS	Graphic



Release Notes - Version: 11/170505 - 11.0.7.1

	Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory
Bug	TQ-1049	The functions 'zoom' and 'display limit' do not work in attribute QCC --> fixed	Zoom Funktionen und Anzeigebegrenzungen bei attributiver QRK funktionierten nicht. Fehler behoben.	O-QIS, procella, qs-STAT	Graphic
Bug	TQ-1052	Writing from K0080/K0080 information in the O-QIS CMM application was switched off.	Das Schreiben von K0080/K0081 Informationen wurde in O-QIS CMM Reporting abgeschaltet.	O-QIS	Data read/write
Bug	TQ-1056	On dataset level was given that the calibrate measuring device dialogue will be displayed automatically all 4 hours. The problem is that the above named dialogue will be displayed after ca. 3 minutes- This error has been fixed -	Auf Datensatzebene ist eingestellt, dass der Dialog Einstellmessung alle 4 Stunden angezeigt werden soll. Der entsprechende Dialog geht allerdings bereits nach ca. 3 Minuten auf. - Fehler wurde korrigiert -	procella	Other
Bug	TQ-1113	The dialogue "Save as.. file" was in some instances displayed in the background. -Error has been solved-	Der Dialog "Teile in Datei abspeichern" wurde teilweise in den Hintergrund gelegt. Das Fehlverhalten wurde korrigiert.	qs-STAT	Form/layout
Bug	TQ-1121	If you're using graphics from database (part level) the chosen picture will not be shown in the dialogue "part selection database" preview. - Error has been fixed -	Wenn Grafikdateien aus der Datenbank verwendet werden (auf Teileebene) sind diese Bilder, wenn ausgewählt, nicht bei "Teileauswahl Datenbank" als Vorschau sichtbar. - Fehler behoben -	O-QIS, procella, qs-STAT	Form/layout



Release Notes - Version: 11/170505 - 11.0.7.1

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory	
Bug	TQ-1152	If there are no part-/ characteristic information above the input mask existing, the value mask will be displayed incorrectly. - This error has been fixed -	Sind in der Eingabemaske bei der Wertemaske keine Teile-/Merkmalsinformationen vorhanden, so wird die Wertemaske fehlerhaft dargestellt. - Fehler behoben -	solara.MP	Form/layout
Bug	TQ-1157	If you add a new database-reporting job and you're using a not valid/empty/incorrect *.UDL file, you'll receive an error message. - Error has been solved -	Legt man einen neuen Datenbank Reporting-Job an und hinterlegt eine ungültige/fehlerhafte/leere .UDL Datei, erhält man nach Auswahl der UDL eine Access Violation. - Fehler wurde behoben -	M-QIS Engine (M-QIS-S)	Other
Bug	TQ-1158	Printing a report via "Print report to PDF file" contained an error. The view was incorrect and not readable. - Error has been fixed -	Bei "Bericht in pdf drucken" ist die Ansicht im Formblatt zusammengestaucht und nicht mehr gut lesbar. - Fehler wurde behoben -	qs-STAT	Report
Bug	TQ-1175	Method GetReportAsFile using setting the argument OutputFormat =5 (SVG file format) doesn't produce a valid SVG file. - fixed	Die Methode GetReportAsFile liefert bei Verwendung des OutputFormat = 5 (SVG Dateiformat) keine gültige SVG-Datei. Fehler korrigiert	Q-COM	Report
Bug	TQ-1195	If the option "compulsory input event" was used, it was possible to close the dialogue via X after you entered a cause. In this case the before added causes were not saved. - Error has been solved -	Wenn Ereignis-Pflicht vorgegeben, kann man nach Eingabe der Ereignisse trotzdem auf das Fenster via X wegklicken und die Ereignisse werden nicht gespeichert. - Fehler wurde behoben -	O-QIS, procella	Data record



Release Notes - Version: 11/170505 - 11.0.7.1

	Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory
Bug	TQ-1206	solara.MP, Attribute measurement System Analysis, Type 7 Study: The display of some individual values charts have been wrong. This error is fixed.	in solara.MP war die "gut/schlechtanzeige" von Einzelwertgraphiken bei Verfahren 7 fehlerhaft. Der Fehler wurde korrigiert.	solara.MP	Form/layout, Graphic
Bug	TQ-1212	Database filters (quickfilter or advanced filters) are displayed with incorrect AND and NOT operators (Hungarian/central European character set).	Bei der Darstellung der Datenbankfiltern (QuickFilter, bzw. Komplex Filter) werden die AND und NOT Operatoren falsch dargestellt. (ungarische/mitteleuropäischer Charaktersatz)	qs-STAT	Form/layout
Bug	TQ-1213	In the form designer you have the possibility to use the option "pay attention to upper and lower case". This function was not working. - Error has been fixed -	Schreibt man die Merkmalsbezeichnung mal mit großen/kleinen Buchstaben gibt es ja eigentlich den Haken "Groß- und Kleinschreibung beachten". Dieser funktioniert nicht. - Fehler wurde behoben -	Q-FD	Report
Bug	TQ-1217	The measuring device from the iqs software has not been taken over. - Error has been solved -	Das Messmittel aus iqs wurde nicht übernommen. - Fehler wurde behoben -	O-QIS, procella	Data read/write, Database functionality

Release Notes - Version: 11/170505 - 11.0.7.1

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory	
Bug	TQ-1221	If you load a child testplan from the database and save it with "save as..." K1018 is also written to the dfq-file. If you load this file again and save it to the database you will get a mother-child combination that is not valid. - Error has been fixed -	Lädt man einen ungeordneten Prüfplan u. speichert diesen via "Speichern unter", so wird in das K-Feld 1018 der entsprechende Einträge mitgeschrieben. Speichert man diesen Prüfplan nun zurück in die Datenbank, so ist der Eintrag in K1018 immer noch vorhanden. - Fehler wurde behoben -	procella, qs-STAT	Database functionality
Bug	TQ-1226	Both buttuns (Event current alarm & Event all alarms) in the alarm dialogue reacted only at the 2nd click. - Error has been solved -	Der Button "Ereignis alle Alarme" + "Ereignis aktueller Alarm" reagiert nach dem Öffnen des Alarm Dialogs erst beim zweiten Klick. - Fehler wurde behoben -	procella	Form/layout
Bug	TQ-1238	The repeat measurement from an error log sheet, with a variable sample size, did not start with the subgroup size. - Error has been fixed -	Die Wiederholungsmessung bei einer summarisch erfassten FSK mit variablem Stichprobenumfang begann nicht beim Stichprobenumfang. - Fehler wurde behoben -	O-QIS, procella	Data record
Bug	TQ-1243	Although no file was loded some graphics were available to get displayed. (for example correlation). - Error has been solved -	Bei nicht geöffneten Daten ist die Multifunktionsleiste "Grafiken" sichtbar und die Funktion "Korrelation" wird angezeigt obwohl keine Korrelation durchgeführt werden kann. - Fehler wurde behoben -	procella, qs-STAT	Form/layout

Release Notes - Version: 11/170505 - 11.0.7.1

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory	
Bug	TQ-1265	When the user has disabled some characteristics and has tried to open the graphic 'measurement Point overview' an exception error has occurred. This error is fixed.	Bei deaktivierten Merkmalen kam es in der Messpunktübersicht vereinzelt zu Exceptiones. Der Fehler wurde korrigiert.	qs-STAT	Graphic
Bug	TQ-1270	Save option ,sort values subsequently after the following additional data field' does not work --> fixed	Die Optionen zum nachträglichen sortieren der Werte in den Selektionskonfigurationen (Filter) wurden nicht gespeichert. Der Fehler wurde korrigiert.	M-QIS Engine (M-QIS-S)	Other
Bug	TQ-1287	VDA 5 in solara.MP caused incomplete evaluations in case of identical measured values at a customer. Measuring system: 50 times the same measured value of 6.354. Even if the repeatability amounts to 0, the influences RE, EVA and BI should be displayed correctly. - Error was corrected. -	Im Beispiel des Kunden kommt es in solara.MP beim VDA 5 bei gleichen Messwerten zu unvollständigen Auswertungen. Messsystem: 50x gleicher Messwert 6,354. Auch wenn die Wiederholbarkeit = 0 ist, sollten die Einflüsse RE, EVA und BI richtig angezeigt werden. - Fehler wurde behoben -	solara.MP	Numeric
Bug	TQ-1288	Undefined behaviour caused by clicking on a filter type which interrupted the loading process of data from the database - error corrected	Undefiniertes Verhalten durch Unterbrechen des Ladevorgangs von Daten aus der Datenbank aufgrund Klicken in der Filterart - wurde korrigiert	O-QIS, procella, qs-STAT, solara.MP	Database functionality, Other

Release Notes - Version: 11/170505 - 11.0.7.1

	Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory
Bug	TQ-1292	Undefined behaviour caused by a new loading process interrupting the loading process of data from the database - error corrected	Undefiniertes Verhalten durch Unterbrechen des Ladevorgangs von Daten aus der Datenbank aufgrund eines neuen Ladevorgangs - wurde korrigiert	O-QIS, procella, qs-STAT, solara.MP	Data read/write, Database functionality
Bug	TQ-1295	After a measurement was manually confirmed (via button "confirm measurement"), the next characteristic was automatically measured. - Error has been fixed -	Nachdem der Abschluss der Messung manuell bestätigt wurde (via "Messung übernehmen"), wurde eine dynamische Messung auf dem nächsten Merkmal sofort gestartet. - Fehler wurde behoben -	O-QIS, procella	Data record
Bug	TQ-1315	Error message caused by tapping a key when the last element of the report selection is activated - error corrected	Fehlermeldung bei Click auf eine Taste wenn man in der Berichtsauswahl auf dem letzten Element steht - wurde korrigiert	procella, qs-STAT, solara.MP	Form/layout
Bug	TQ-1331	Copying the text or the configuration-database into SQL gave the error message aus "error while copying". In this case only the structure was created without any content. -Error has been solved-	Das Kopieren der Text- bzw. Konfigurationen Datenbank nach SQL gab die Fehlermeldung "Es ist ein Fehler beim Kopieren aufgetreten" aus u. es wurde lediglich die Datenbank-Struktur angelegt. Jedoch keine Inhalte. Dieser Fehler wurde nun behoben.	All products	Database functionality



Release Notes - Version: 11/170505 - 11.0.7.1

	Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory
Bug	TQ-1334	sorala.MP; attribute measurement system analysis: In some circumstances an exception error has occurred when the user has performed a Kappa-Analysis. This error is fixed.	In solara.MP sind vereinzelt beim Auswerten von Kappa Analysen Exceptiones aufgetreten. Der Fehler wurde korrigiert.	solara.MP	Numeric
Bug	TQ-1345	During the input from events there is a check function to see if more characters are added than available in the k-field 0005. In this case there will appear a warning message.	Während der Eingabe von Ereignissen erfolgt nun eine Überprüfung, ob der K-Feld 0005 Inhalt überschritten ist. Ist dies der Fall, so erscheint eine entsprechende Warnmeldung.	O-QIS, procella	Data record
Bug	TQ-1363	If you're using a SQL text-database, from now on it's possible to modify the already existing texts directly out of the Q-DAS software.	Wird eine SQL Text-Datenbank genutzt, so können die entsprechenden Texte nun direkt aus der Q-DAS Software heraus individuell angepasst werden.	All products	Database functionality
Bug	TQ-1376	The number of displayed values in the graphic "value chart individuals (section)" was wrong if the offset option in the dialogue "Zoom range" was used. - Error has been solved -	Die Anzahl der Werte innerhalb der Grafik "Werteverlauf Einzelwerte (Ausschnitt)" war falsch, wenn ein Offset im Zoombereich vorgegeben war. - Fehler wurde behoben -	qs-STAT	Graphic
Bug	TQ-1379	An error occurred when the user information in the user management were changed/modified. - Error has been solved -	Es tritt eine Fehlermeldung auf, sobald Änderungen an den Benutzerinformationen in der Benutzerverwaltung durchgeführt werden. (SQL Konfigurations-Datenbank) - Fehler wurde behoben -	All products	Data read/write

Release Notes - Version: 11/170505 - 11.0.7.1

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory	
Bug	TQ-1397	Saving dfq-files with the option "save catalog information in file" cause the problem that Unicode-saved files did lost all header-data (K1000 and K2000). Error corrected	Beim Speichern von dfq-Dateien mit der Option "Katalogdaten in Datei abspeichern" wurden dann bei Unicode - Daten die Kopfdaten (K1000 und K2000) gelöscht. Fehler korrigiert	solara.MP	Data read/write
Bug	TQ-1412	When the "Close data set on closing the Summary/input window" option is enabled under "Recording data / Standard" and you close the summary/input mask, an access violation occurred sporadically. - Error was corrected. -	Ist die Option "Datensatz schließen beim Schließen des Fensters Übersicht/Eingabe" unter Datenerfassung/Standard aktiv u. die Übersicht/Eingabe Maske wird geschlossen, so kam es sporadisch zu einer Zugriffsverletzung. - Fehler wurde behoben -	O-QIS, procella	Form/layout
Bug	TQ-1443	The functionality of the 'Extended save options' has saved the calculated distribution model even when the 'save'-option for the calculated distribution has been set ot 'disabled'. This error is fixed.	Die berechnete Verteilung wurde beim "erweiterten Speichern" mitgespeichert, obwohl dies in den Speicheroptionen deaktiviert war. Das Fehlverhalten wurde korrigiert.	qs-STAT	Data read/write
Bug	TQ-1449	If your'e using the option "sign out user automatically after time X" it was not longer possible to minimize the Q-DAS application after another login. - Error has been fixed -	Nutzt man die Funktion "Benutzer automatisch abmelden nach Zeit X", so war es nach einem erneuten Benutzer-Login nicht mehr möglich die Q-DAS Anwendung zu minimieren. Fehler wurde behoben -	qs-STAT	Other



Release Notes - Version: 11/170505 - 11.0.7.1

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory	
Bug	TQ-1486	The monitoring overview graphic was always shown minimized in the left corner although everything else was configured. - Error has been fixed -	Die Monitoring - Übersicht Grafik startet immer klein und links oben in der Ecke, obwohl die Grafik vorher individuell gespeichert wurde. - Fehler wurde behoben -	O-QIS	Form/layout, Graphic
Bug	TQ-1495	It was not possible to delete the evaluation strategy which was shown first. -Error has been solved -	Die erste Strategie der Liste konnte nicht gelöscht werden. - Fehler wurde behoben -	qs-STAT, solara.MP	Evaluation method
Bug	TQ-1496	Ist die Teilemaske geöffnet und wird anschließend die Merkmalsmaske mittels Icon (Icon Leiste) geöffnet oder in den Focus geholt, verliert die Merkmalsmaske die Merkmalszuordnung und es sieht aus als ob eingaben in der Merkmalsmaske verschwinden. -- Fehler wurde behoben --	Is the part mask open and afterwards the characteristic mask will be opened via click on the icon (icon bar), the characteristic mask loses the characteristic assignment and it looks as entries in the mask are disappearing. -- Error has been fixed --	qs-STAT, solara.MP	Data read/write
Bug	TQ-1508	During the configuration from the ribbons for a certain user-group there was a problem that the modifid ribbon settings were also taken over for the configuraion-user. - Error has been solved -	Während der Konfiguration der Menüleiste (Ribbons) wurde für eine bestimmte Benutzergruppe eine Konfiguration der angezeigten Ribbons vorgenommen. Diese Änderungen wurden fälschlicherweise auch für den Configuration-User ndurchgeführt. - Fehler wurde behoben -	All products	Form/layout, Other



Release Notes - Version: 11/170505 - 11.0.7.1

	Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory
Bug	TQ-1509	Values filter applied to characteristics have an effect on the group structure -> fixed	Wertefilter auf Merkmalsebene wirken sich nicht mehr auf Gruppen aus. Dadurch bleiben die Gruppenstrukturen erhalten.	All products, qs-STAT	Database functionality
Bug	TQ-1510	The default settings of the "Subgroup type" field for attribute characteristics sometimes did not apply when you created new characteristics - error corrected	Die Voreinstellung des Feldes Stichprobenart bei attributiven Merkmalen bei Neuanlage von Merkmalen wurde teilweise ignoriert - Fehler korrigiert	O-QIS	Data read/write
Bug	TQ-1514	Quality Control Charts: There has been no display of the specification limits when the option 'Display limits' has been set to 'active'. This error is fixed..	In den Qualitätsregelkarten werden keine Toleranzgrenzen angezeigt, obwohl "Grenzwerte" aktiviert sind. - Fehler wurde behoben -	qs-STAT	Graphic
Bug	TQ-1515	A problem during the creating of new users in the user management has been corrected.	Probleme beim Anlegen neuer Benutzer in der Benutzerverwaltung wurden korrigiert.	All products	Other
Bug	TQ-1535	In qs-STAT, I set the Logical Operation Formula field (K2021) to calculate the true position instead of using the evaluation strategy's true position formula. When I a data set in O-QIS Procella or Procella was loaded, the software crashes. - Error has been solved -	Wird in qs-stat für die Berechnung einer Position eine Verknüpfungsformel hinterlegt, so führt diese in O-QIS procella / procella zum Programmasbturz. - Fehler wurde behoben -	O-QIS	Data format



Release Notes - Version: 11/170505 - 11.0.7.1

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory	
Bug	TQ-1538	The report, created by the qs-stat application was not identical with the rept created by the reporting system. - Error has been solved -	Die Berichtserzeugung aus qs-stat heraus stimmte nicht überein mit dem durch das Reporting erstellten Bericht. - Fehler wurde behoben -	M-QIS Engine (M-QIS-S)	Report
Bug	TQ-1541	If it is tried to load an locked test plan in procella via the button bar panel, the correct message " part is locked by xxx" comes up.	Wenn versucht wird ein gesperrten Prüfplan in procella über die Buttonleiste zu laden, erscheint nun die richtige Meldung "Teil ist gesperrt von XXX".	O-QIS, procella	Database functionality
Bug	TQ-1558	Used catalogue option: Replace operator and employee catalog by ue ser list A department was assignet to the affected user. The problem is that the added department was not shown in the created inital sample report. - Error has been solved -	Genutzte Katalog-Option: Prüfer - und Mitarbeiterkatalog durch Benutzerliste ersetzen. Bei dem entsprechenden User ist eine Abteilung gewählt. Diese Abteilung wird aber schon in der Katalogsansicht dann nicht beim Mitarbeiterkatalog angezeigt und demnach also auch nicht auf dem EMPB gedruckt. - Fehler wurde behoben -	Q-EMPB	Form/layout, Report
Bug	TQ-1559	In the graphic #3101 (in solara.MP) it is not possible so save the setting to display limit in tolerance (for example +/- 50 %). The setting is not saved. - Error has been solved -	In der Grafik #3101 in solara:MP wurde die Anzeigenbregenzung (+/- 50% der Toleranz) nicht gespeichert. - Fehler wurde behoben -	solara.MP	Form/layout, Graphic, Report

Release Notes - Version: 11/170505 - 11.0.7.1

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory	
Bug	TQ-1561	Form sheet - design 1-9: if the user has changed the characterisitc within the characteristics lists of the form, the content of the form has been replaced by a white area. This error has been fixed.	Erfolgt der Merkmalswechsel über die im Formblatt dargestellte Merkmalsliste, geht die Grafik verloren (das Formblatt ist weiß). - Fehler wurde behoben -	qs-STAT	Form/layout, Graphic
Bug	TQ-1563	solara.MP, attribute measurement System study: In some graphics the names of the operator rating-values (given in the used ordinal classes catalog) has not been displayed. This error is fixed.	In solara.MP gab es ein Fehlverhalten bei der Inhaltsdarstellung des Ordinalklassen-Kataloges bei Kappa Analysen. Der Fehler wurde korrigiert.	qs-STAT, solara.MP	Form/layout
Bug	TQ-1571	When you showed the parts/characteristics list in the characteristic mask, input fields sometimes covered the list - error corrected	Wurde die Teile-/Merkmalsliste in der Merkmalsmakse eingeblendet, so konnte es vorkommen, dass die Liste durch Eingabefelder überdeckt wurde - Fehler korrigiert	solara.MP	Form/layout
Bug	TQ-1586	It is possible to display additional lines for events instead of symbols. The additional displayed line are empty. - Error has been fixed -	In der Grafik Werteverlauf können für die Ereignisse Zusatzzeilen angegeben werden anstatt statt Symbolausgabe, leider sind diese leer. - Fehler wurde behoben -	procella, qs-STAT	Graphic
Bug	TQ-1588	If a Report contains the ouput field 5803 'invidiual value table' this Report does not creates all report pages (Error = missing pages). This error has been fixed.	Bei Berichten mit der Grafik Einzelwerttabelle (5803) wurden keine Folgeseiten erzeugt - Fehler wurde behoben -	solara.MP	Report



Release Notes - Version: 11/170505 - 11.0.7.1

	Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory
Bug	TQ-1590	solara.MP, attribute measurement system analysis: When performing an effectiveness-study the results of the frequency of rater agreements (and rater disagreements) have been wrong. This error is fixed.	In solara.MP kam es vereinzelt zu fehlerhaften Darstellungen der Übereinstimmungen / Nicht-Übereinstimmungen bei Effektivitätsanalysen. Der Fehler wurde korrigiert.	solara.MP	Numeric
Bug	TQ-1592	A problem with the 3rd status visible in "recording data – data set" has been corrected. In case of the 3rd status, the settings will always be taken from the superior element.	Probleme mit dem 3ten sichtbaren Status in "Datenerfassung Datensatz" wurden korrigiert. Im besagten fall werden nun immer die Einstellungen vom übergeordneten Element verwendet.	procella	Data read/write
Bug	TQ-1627	solara.MP, type 2 and type 3 study: There has been no command for the linear Regression in the ribbon bar when the user has opened graphics. This functionality has been added.	In solara.MP fehlten in der Multifunktionsleiste die Funktionen für die Lineare Regression bei Grafiken für Verfahren 2 und 3. Die fehlenden Funktionen wurde in der Multifunktionsleiste zur Verfügung gestellt.	solara.MP	Form/layout
Bug	TQ-1642	At the moment it's not possible to modify the Q-DAS monitoring graphic file. - Error has been fixed -	Das Bearbeiten der Q-DAS Monitoring Grafikdatei ist aktuell nicht möglich, weil alles dick u. fett angezeigt wird. - Fehler wurde behoben -	O-QIS	Form/layout



Release Notes - Version: 11/170505 - 11.0.7.1

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory	
Bug	TQ-1666	When creating a new VDA5 study the initial setting for interactions has been "disabled". This behavior has been changed: Now, when creating a new VDA 5 study, the initial setting for the interaction is 'enabled'.	Beim anlegen neuer VDA5 Studien in solara.MP wurden die Wechselwirkungen standardmäßig deaktiviert. Dies wurde geändert und sie sind nun initial aktiv gesetzt.	solara.MP	Numeric
Bug	TQ-1667	solara.MP, functionality VDA 5: In some cases a 'misbehavior' has happend when the user has opend the values mask by using the "VDA 5 assistent window". This error is fixed.	Im VDA5 von solara.MP gab es ein Fehlverhalten beim öffnen der Wertemaske über den VDA5 Assistenten. Der Fehler wurde korrigiert.	solara.MP	Data record
Bug	TQ-1668	solara.MP: In some graphics, which are related to the attribute Kappa-study, setting options for modifying the graphical display have been missed (e.g. number of rows,...). This setting options have been added..	In solara.MP fehlten bei diversen Kappa Grafiken die Einstellungen zur Listen-Konfiguration (Anzahl Zeilen etc.). Fehlende Einstellungen wurden zur Verfügung gestellt.	solara.MP	Form/layout
Bug	TQ-1669	Access violation by deleting of first report section --> fixed	Beim Löschen der ersten Sektion in einer Berichtsvorlage kam es vereinzelt zu einer Zugriffsverletzung - Fehler wurde behoben -	Q-FD	
Bug	TQ-1680	The terms for the output fields 10.004 to 10.029 have been modified.	Bezeichnungen für Ausgabepunkte 10.004 - 10.029 geändert: Anzahl/Anteil Teilmessungen in/außerhalb Toleranz	qs-STAT	Form/layout, Other

Release Notes - Version: 11/170505 - 11.0.7.1

	Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory
Bug	TQ-1682	Some results of the "point rating tables" of the "part evaluation" have been wrong. - This error is corrected.	Die tabellarischen Punktbewertungen von Teilebewertungen waren vereinzelt fehlerhaft. Der Fehler wurde korrigiert.	qs-STAT	Graphic
Bug	TQ-1684	Incorrect display by opening of an 'alarm display' with included 'parts protocol' (graphic key: 7410) --> fixed	Die Alarmanzeige in procella wurde bei eingebunden Teileprotokoll fehlerhaft angezeigt. Der Fehler wurde korrigiert.	procella	Form/layout
Bug	TQ-1687	The added graphic inside the summary input mask was moved into the info bar. - Error has been solved -	In der Übersicht/Eingabemaske verschiebt sich die jeweilige Grafiken in die Infoleiste. - Fehler wurde behoben -	O-QIS, procella	Form/layout, Graphic
Bug	TQ-1703	Die Grafik "Kennwerte Stichproben – 7520" zeigt auch einzelwertbezogene Zusatzdaten der Stichproben. Diese werden immer vom 1. Messwert der Stichprobe genommen.	The graphic „Subgroup statistics – 7520“ shows also individual value related additional data information of the subgroups. The information will always be taken from the 1st value of the subgroup.	qs-STAT	Form/layout
Bug	TQ-1707	There are some functions available in the ‚configuration button bar‘ which are not supported by procella or O-QIS -- > fixed	In der Konfiguration der Bedienleiste von Grafiken standen in procella und O-QIS Funktionalitäten zur Auswahl, welche in diesen Modulen nicht unterstützt werden. Das Fehlverhalten wurde korrigiert.	O-QIS	Graphic

Release Notes - Version: 11/170505 - 11.0.7.1

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory	
Bug	TQ-1784	In some cases the ribbon bar of the program solara.MP has shown wrong content when the user has changed the characteristic - this error is now corrected.	In solara.MP kam es vereinzelt bei Merkmalswechseln zu fehlerhaften Darstellungen in der Multifunktionsleiste. Das Fehlverhalten wurde korrigiert.	solara.MP	Form/layout
Bug	TQ-1804	The button to close the special measurement is greyed out if the characteristics type is different and switched during the input. (variable/attributive). In this case the special measurement can't be solved/confirmed. - Error has been solved -	Der Button zum Beenden der Sondermessung wird ausgegraut, wenn sich die Merkmalsart ändert (attributiv/variabel). Damit kann die Sondermessung nicht beendet werden. - Fehler wurde behoben -	O-QIS, procella	Form/layout
Bug	TQ-1806	When several linked characteristics apply the same characteristics in the logical operations formula, the bar chart shows erroneous values - error corrected	Benutzen mehrere verknüpfte Merkmale die gleichen Merkmale in der Verknüpfungsformel, werden falsche Werte in der Balkengrafik angezeigt - Fehler korrigiert	O-QIS, procella	Graphic
Bug	TQ-1808	The option settings (configuration data input) of the behavior when changing a characteristic has not been saved to the data base. - This error has been corrected.	Die Einstellungen zum Merkmalswechsel in der Konfiguration Datenerfassung - Datensatz wurden auf Gruppenebene nicht in die Datenbank gespeichert. Der Fehler wurde korrigiert.	All products, procella	Other



Release Notes - Version: 11/170505 - 11.0.7.1

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory	
Bug	TQ-1821	Changes in sub-catalog are not assumed to the main catalog --> fixed	Beim Bearbeiten von Katalogen wurden Änderungen von Einträgen im Subkatalog nicht in den Hauptkatalog übertragen. Dies wurde korrigiert, so dass Änderungen im Haupt- und Subkatalog nun immer synchron sind.	All products	Other
Bug	TQ-1822	After using the select function (horizontal+vertical) in the graphic "x-y Plot Positional Tolerances" an acces violation was created. - Error has been solved -	Ein Aufruf der Selekt-Funktion (horizontal+vertikal) in der Grafik "x-y plot Positionstoleranzen" sorgte für eine Zugriffsverletzung. - Fehler wurde behoben -	qs-STAT	Other
Bug	TQ-1823	Is the part mask open and afterwards the characteristic mask will be opened via click on the icon (icon bar), the characteristic mask loses the characteristic assignment and it looks as entries in the mask are disappearing. -error corrected-	Ist die Teilemaske geöffnet und wird anschließend die Merkmalsmaske mittels Icon (Icon Leiste) geöffnet oder in den Focus geholt, verliert die Merkmalsmaske die Merkmalszuordnung und es sieht aus als ob eingaben in der Merkmalsmaske verschwinden. - Fehler wurde behoben	qs-STAT	Data read/write



Release Notes - Version: 11/170505 - 11.0.7.1

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory	
Bug	TQ-1827	From now on it's possible to record values from two measuring devices (connected via different local COM ports) with two Q-DAS application logins on the same machine at the same time.	Von nun an ist es möglich mit zwei Messmitteln (Erfassungsarten/verbunden via lokalen COM ports) mit zwei Q-DAS Anmeldungen zeitgleich am gleichen Rechner Messwerte zu erfassen.	O-QIS, procella	Data record
Bug	TQ-1831	The box plot provides the "+3s quantile = value" text in the pop-up window. This limit only applies to the Q-DAS box plot. This limit is generally referred to Whisker. By adapting the texts, they become generally valid. Upper whisker = value Lower whisker = value This correctly applies to all types of box plot. - Error was corrected. -	In der Grafik Boxplot wird bei der Popup-Info-Ausgabe der Text "+3s-quantil = wert" ausgegeben. Diese Grenze ist nur für das Q-DAS Boxplot richtig. Allgemein wird diese Grenze als Whisker bezeichnet. Durch Anpassung der Texte werden wir allgemein gültig: Oberer Whisker = Wert Unterer Whisker = Wert Das ist für alle Arten des Box-Plots dann korrekt. - Fehler wurde behoben -	destra, procella, qs-STAT	Graphic
Bug	TQ-1832	Subgroup results are calculated immediatly. (e.g. COM Server: GetValueInfo for Keys >= 1000 is working without an Evaluate method call is explicitly done).	Stichprobenkennwerte werden wieder direkt berechnet (z.B.: im COM-Server Umfeld stehen diese Ergebnisse ohne Aufruf der Auswertung zur Verfügung).	procella, Q-COM, qs-STAT	Numeric

Release Notes - Version: 11/170505 - 11.0.7.1

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory	
Bug	TQ-1859	In the values mask graphic will only one characteristic displayed , although several charatcteristics are available (e.g. type 1 study) and the option " Display the characteristics - Tile" is used. - Error has been solved -	In der Wertemaske wird beim Laden von mehreren Merkmalen (z.B. Verfahren 1) nur 1 Merkmal angezeigt, obwohl die Einstellung "Nebeneinander" eingestellt und gepseichert ist. - Fehler wurde behoben -	solara.MP	Form/layout
Bug	TQ-1876	With the V11/161202 (11.0.6.1) setup the upload application was not added as service when the installation directory was [C:\ProgramFiles]. Although the option "set upload as service" was used. - Error has been fixed -	Mit dem Setup der Version V11/161202 (11.0.6.1) wurde der Upload nicht als Dienst angelegt, wenn die Installation nach [C:\ProgramFiles] durchgeführt wurde. Obwohl er den Haken "Upload als Dienst festlegen" gesetzt war. - Fehler wurde behoben -	M-QIS Dashboard (M-QIS-C), M-QIS Engine (M-QIS-S)	Installation
Bug	TQ-1925	Different result after opening a dataset with deselected outliers and using the calculation button for the same data set --> fixed	zu Beginn der Auswertung werden die durch eine automatische Ausreissererkennung mitgelöschten/deselektierten Werte einer Stichprobe wieder aktiviert und werden so korrekt bei der Berechnung berücksichtigt	qs-STAT	Evaluation method
Bug	TQ-1942	After File - Merge files a saving of the new file was not possible. -error corrected-	Nach dem Laden von Dateien über die Funktion "Dateien zusammenfügen" war kein Speichern möglich. - Fehler wurde behoben -	qs-STAT	Data read/write



Release Notes - Version: 11/170505 - 11.0.7.1

	Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory
Bug	TQ-1965	The displayed time for the next overdue measurement in the graphic #12213 / timetable was wrong displayed. - Error has been solved -	Die Zeit für die nächste überfällige Messung wurde in der Grafik #12213 / Zeittafel falsch angezeigt. - Fehler wurde behoben -	procella	Form/layout
Bug	TQ-2006	From now on the bar of the output fields #7231/#7232 are not coloured shown if there exists no requirement. (greyed out)	Im 5 Teile Bericht werden die Balken bei Ausgabepunkt 7231 und 7232 entsprechend angehängtem Screenshot gefärbt, wenn keine Anforderungen definiert.	qs-STAT	Form/layout
Bug	TQ-2016	Incorrect display of graphic ,interaction plot' (solara.MP Graphics further interaction plot), once a new characteristic was append --> fixed	Durch das Anhängen eines neuen Merkmals wurde der Interaction Plot falsch dargestellt. - Fehler wurde behoben -	solara.MP	Graphic



Release Notes - Version: 11/170505 - 11.0.7.1

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory
Bug TQ-2051	<p>K-field entries in 0080/0081 were wrong when,</p> <p>create a new file 3 characteristics, switch of characterics after every subgroup Save the file in the datbase Open the file from database Enter a key in the summary/input mask Save the file in the database Open the file from the database Enter a 2nd value in the summary/input mask</p> <p>-> Result: Entry in k-field 0080 from the second value was wrrong. There should be the same entry writtenn as by the first value.</p> <p>- Error has been fixed -</p>	<p>K0080/K0081 wird falsch geschrieben, wenn:</p> <p>neuer Datensatz, 3 Merkmale, Wechsel nach jeder Stichprobe Datensatz in DB speichern Datensatz lesen in der Ü/ei einen Wert eingeben Datensatz in DB speichern Datensatz lesen in der Ü/ei einen Wert eingeben</p> <p>-> Ergebnis: K0080 des zweiten Wertes ist falsch. Der zeite Wert müsste die ID des ersten Wertes haben</p> <p>- Fehler wurde behoben -</p>	O-QIS, procella	Data record
Bug TQ-2102	<p>Inconsistent behavior when closing the summary input mask in procella in combination with the option "finalize measurement completely".</p> <p>- Error has been solved -</p>	<p>Inkonsistentes Verhalten beim schließen des Erfassungsfensters in procella in Kombination mit "Prüfung vollständig abschließen".</p> <p>Das Fehlverhalten wurde korrigiert.</p>	O-QIS, procella	Data record

Release Notes - Version: 11/170505 - 11.0.7.1

	Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory
Bug	TQ-2125	After recording the entire group and doing a manual switch, the symbols disappeared in the graphic of the Testplan --> corrected	Nach der Datenerfassung von Gruppe oder Teilen, oder beim manuellen Wechsel verschwanden sie Symbole in der Grafik "Testplan". -> korrigiert.	O-QIS, procella	Data record
Bug	TQ-2178	If a link like "file://c:\temp\1" was used in a k-field on the part mask and the directory temp\1 does not exist, there was an error message displayed. If the file was saved immediately and the file was closed an exception was displayed. -Error has been solved-	Wenn in der Teilemaske in die Bemerkung ein Link der Form "file://c:\temp\1" angelegt wird und das Verzeichnis Temp\1 nicht existiert, wird eine korrekte Fehlermeldung ausgegeben. Speichert man sofort und schliesst den Datensatz kommt u.a. Exception. - Fehler wurde behoben -	destra, O-QIS, procella, qs-STAT	Data read/write
Bug	TQ-2208	You display a control column (bar) for each characteristic by making a right click on the values mask. This functionality has always worked. However, after you had saved and closed the data set and loaded it again from the DB (SQL), the program did not show the control column for the characteristic with logical operation formula. - Error was corrected.	Über die Wertemaske wurde via Rechtsklick vorgegeben, dass die Kontrollspalte (Balken) zu jedem Merkmal angezeigt werden soll. Dies funktioniert soweit auch. Nachdem zurückgespeichert wurde u. der Datensatz erneute aus der DB (SQL) geladen wurde, wird die Kontrollspalte bei dem Merkmal mit Verknüpfungsformel nicht angezeigt. - Fehler wurde behoben.	qs-STAT	Form/layout

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory
Bug TQ-2210	<p>If a characteristic was added subsequently after the evakuation was already done, several graphics from other characteristicss were then destroyed.</p> <p>Affected graphics:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Graphics with single values - Graphics with sample values - Sorted values - Value chart deviations (solara) <p>-Error has been solved-</p>	<p>Wenn man bei geladenen und ausgewerteten Daten nachträglich Merkmale einfügt, so werden grafische anderer Merkmale zerstört. Betroffen davon sind u.U. alle Grafiken, die Einzelwerte oder Stichprobenwerte darstellen und nicht auf Urwerten basieren, z.B.</p> <ul style="list-style-type: none"> - sortierte Werte (Prozeßanalyse) - QRK (Prozeßanalyse) - Werteverlauf von Abweichungen (solara) - Tabellen zur Darstellung sortierter oder transformierter Werte <p>....</p> <p>Als Auswirkung kann es von einer unschönen Darstellung bishin zu einem scheinbaren Aufhängend der Software kommen. - Fehler wurde behoben -</p>	qs-STAT, solara.MP	Data record
Bug TQ-2260	<p>in solara.MP with older VDA5-studies sometimes wrongs masks have been opened. -error corrected-</p>	<p>In solara.MP kam es bei alten VDA5 Datensätzen vereinzelt dazu, dass beim öffnen dieser falsche Masken geöffnet wurden. Der Fehler wurde korrigiert.</p>	solara.MP	Data record, Form/layout

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory
Bug	TQ-2296		O-QIS, procella	Data record
	If multiple values of the same sample have an identical time stamp, it may happen, that the combination of sorting values according to time stamp and position within a sample could cause an unexpected state of the measurement sequence control after loading data (e.g. samples seem to be incomplete) - error corrected.	Haben mehrere Werte innerhalb einer Stichprobe den gleichen Zeitstempel, so führt die Kombination aus Sortierung nach Zeitstempel und Stichprobenposition beim Einlesen dazu, dass nach Einlesen der Daten der vorherige Zustand der Meßablaufsteuerung nicht korrekt wiederhergestellt wird und u.U. gemessene Stichproben als unvollständig aufgefasst werden - Fehler korrigiert.		
Bug	TQ-2408	n_eff has been calculated wrong. --> corrected	qs-STAT	Evaluation method
Bug	TQ-2443	Some entries in the Process Parameters Values in the Process Parameters Catalog do not appear in the software, but appear in the raw file. - Error has been fixed -	Einige Einträge aus dem Prozessparameter-Katalog wurden fehlerhaft angezeigt, obwohl in der genutzten Katalogdatei vorhanden. - Fehler wurde behoben -	O-QIS, procella, qs-STAT, solara.MP
Bug	TQ-2466	If a new VDA5-study has been created through the import of a type 3 study, then the VDA5-study has not been calculated. -error corrected-	Wurde in solara.MP eine neue VDA 5 Studie mit Import eines V3 angelegt, wurde anschließend die Studie nicht richtig erkannt. Der Fehler wurde korrigiert.	solara.MP

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory
Bug TQ-2484	In the O-QIS Monitoring directory were *.dfq files chosen to be actualized/visualized. If a file (*.dfq file) was removed from Monitoring directory, the removed part was still visualized after the next actualization process. - Error has been solved -	Im O-QIS Monitoring Verzeichnis werden *.dfq Dateien beobachtet und entsprechend aktualisiert/visualisiert. Wurden nun Datensätze (*.dfq Dateien) aus dem Monitoring Verzeichnis entfernt (z.B. bei Maschinenstop), so wurde das entsprechende Teile bei der nächsten Monitoring-Aktualisierung immor noch angezeigt. - Fehler wurde behoben -	O-QIS	Data read/write
Bug TQ-2496	Harmonizing the calculation results for discrete characteristics (binomial distributed): Calculated results for attribute Control Charts, Graphics and Statistics are equal for option 'stable subgroup size' = 'individual storage' and option 'stable subgroupsize' = 'constant'.	Vereinheitlichung der Berechnung bei attributiven Merkmalen (Binomial - gut-schlecht): Numerische Ergebnisse für die Regelkarten-Eingriffsgrenzen, Grafiken und Stichproben-Kennwerten sind nun gleich für die Optionen 'Stichproben-Art (attributiv)' = 'Einzelspeicherung' und 'Stichprobenart (attributiv)' = 'konstant'.	qs-STAT	Evaluation method, Numeric
Bug TQ-2579	The save-option in configuration-daterecording was no longer visible in qs-STAT	Die Speichermöglichkeiten unter Konfiguration Datenerfassung waren in qs-STAT nicht mehr einstellbar.	qs-STAT	Data read/write

Release Notes - Version: 11/170505 - 11.0.7.1

	Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory
Bug	TQ-2617	The test for the minim number of values is now done with the effektiv values instead of all values (inkluded for example placeholder-values)	Beim test auf die Minimale Anzahl an Werten wirrd nun die effektive zur Berechnung herangezogene Menge geprüft, und nciht alle Werte (welche eventuell auch Platzhalterwerte sind)	solara.MP	Evaluation method
Bug	TQ-2624	In the graphic X-Y-Plot positional tolerances the Pok-ellipse was not shown correct. -error corrected-	In der Grafik "X-Y-Plot Position" wurde die Pok-Ellipse nicht korrekt dargestellt. - Fehler wurde behoben -	qs-STAT	Graphic
Bug	TQ-2674	Client setup routine revised - error corrected	Die Client Setup Routine wurde überarbeitet - Fehler korrigiert	All products	Installation
Bug	TQ-2701	Counted DFD-files can be ignored now in the monitoring.	Hochzählende DFD können im Monitoring ignoriert werden.	O-QIS	Data record
Change Request	TQ-372	In the window "create new characteristics" the settings in "Measurement procedure" were ignored. This error has been fixed.	Im Fenster "Neue Merkmale anlegen" waren die Einstellungen im Messablauf wirkungslos. Dieser Fehler wurde korrigiert.	O-QIS, procella, qs-STAT	Data read/write, Form/layout
Change Request	TQ-373	From now on it's possible to play a media file for ok/nok when you're using attributive characteristics.	Bei attributiven Merkmalen kann nun ebenfalls ein Ton für io/niO Eingabe abgespielt werden.	O-QIS, procella, qs-STAT	Data read/write, Data record

Release Notes - Version: 11/170505 - 11.0.7.1

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory
Change Request TQ-386	<p>In the dialogue "Configuration Excel Export ther's a new option available >> Additional data for each characteristic <<</p> <p>With this option you're able to choose if you want to export the pre-defined additional data for all measured values or once for all.</p>	<p>Unter "Konfiguration Excel - Export" steht eine neue Option zur Verfügung >> Zusatzdaten pro Merkmal schreiben <<</p> <p>Hierdurch kann man nun wählen. ob die definierten Zusatzdaten zu jedem Messwert oder nur einmalig geschrieben werden sollen.</p>	qs-STAT	Data read/write, Form/layout, Other
Change Request TQ-424	<p>Implementation of a new function to display a warning message if the connection to the Text- or Configurations-database is interrupted (e.g. due to a interruption of the network connection) while the software is in use.</p>	<p>Anzeige einer Warnmeldung, wenn die Verbindung zu Text- oder Konfigurationsdatenbank während der Laufzeit der Software z.B. durch Abbruch der Netzwerkverbindung unterbrochen wurde. - Neue Funktion</p>	O-QIS, procella, qs-STAT, solara.MP, vidara	Database functionality
Change Request TQ-492	<p>The size of the dialog "additional data" can now be changed and saved.</p>	<p>Der Zusatzdatendialog ist nun in der Größe einstellbar</p>	O-QIS, procella	Form/layout
Change Request TQ-543	<p>It's now possible to configure a combined input for the part selection dialogue.</p>	<p>Für den Teileauswahl Datenbank Dialog kann nun eine kombinierte Eingabe konfiguriert werden.</p>	procella	Data read/write
Change Request TQ-672	<p>The option 'fill up incomplete samples' has not worked correctly when a logical operation formula has been used for a characteristic. This error is fixed.</p>	<p>Die Option "unvollständige Stichprobe auffüllen" funktionierte bei Merkmalen mit Verknüpfungsformeln fehlerhaft. Der Fehler wurde korrigiert.</p>	procella	Data read/write



Release Notes - Version: 11/170505 - 11.0.7.1

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory
Change Request TQ-755	During the V11 setup it's now possible to add Q-COM as service.	Während des V11 Setups kann Q-COM als Dienst hinterlegt werden.	Q-COM	Installation
Change Request TQ-760	If an attribute characteristic has been adjusted differently as an variable characteristic and saved with "save settings" the runtime behaviour was not optimal. This has been corrected.	Wenn ein diskretes Merkmal in der Wertemaske über "Einstellungen speichern" anders konfiguriert wurde als ein variables Merkmal war das Laufzeitverhalten nicht optimal. dies wurde korrigiert.	qs-STAT	Form/layout
Change Request TQ-764	For Kappa- and Effectiviness Analyse new Reports in solara.MP are available.	Für Kappa- und Effektivitätsanalysen stehen in solara.MP neue Standardberichtsvorlagen zur Verfügung.	solara.MP	Report
Change Request TQ-793	The program now takes over subsequent changes of the sub-number, e.g. K-field 2900 with sub-number 0 (remark) becomes K-field 2900 with sub-number 11 (comment). The program now takes over this modification correctly.	Die nachträgliche Änderung der Subnummer wird nun übernommen. Bspw. wird das K-Feld 2900 mit dem Subnummernwert 0 (Bemerkung) auf den Wert 11 (Kommentar) geändert. Diese Änderung wird nun korrekt übernommen.	qs-STAT	Data record
Change Request TQ-805	The Dialog "preparation" inside the Evaluation configuration is corrected regarding the width.	Der Dialog "Vorbereitung" innerhalb der Definition der Auswertestrategie wurde in der Breite angepasst.	qs-STAT	Evaluation method



Release Notes - Version: 11/170505 - 11.0.7.1

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory
Change Request TQ-834	During the ACLP setup it is now possible to choose between "Show installation progress" and "Full silent (show nothing)". (silent installation)	Während dem ACLP Setup kann man nun vorgeben, dass der Installationsprozess angezeigt wird oder nicht. (silent Installation)	All products	Installation
Change Request TQ-840	solara.MP: If the user creates a new VDA 5 study now a progress bar graph is shown in the status bar of the application..	Beim Anlegen von neuen VDA5 Studien in solara.MP wird in der unteren Statuszeile ein Fortschrittsbalken angezeigt.	solara.MP	Form/layout
Change Request TQ-864	New output point "Risk Level" available.	Ausgabepunkt "Risk Level" hinzugefügt.	M-QIS Engine (M-QIS-S)	Numeric
Change Request TQ-899	The font size in the dialogue "part-selection database" is now work correctly. - Error has been fixed .	Die Einstellung der Schriftgröße im Dialog "Teileauswahl Datenbank" funktioniert nun korrekt. - Fehler wurde behoben -	O-QIS, procella	Form/layout
Change Request TQ-913	New option for enhanced windows-login with LDAP check.	Neue Option für Erweiterten Windows-Login mit LDAP Prüfung.	All products	User Administration / Configuration
Change Request TQ-914	New graphic 'Individuals of all characteristics, rotated' (Graphic key: 7405) for transposed individual values. Results individual values Individuals of all characteristics, rotated	Neue Grafik "Einzelwerte alle Merkmale, gedreht" (Grafik-Key: 7405) zeigt eine transponierte Einzelwerttabelle.	O-QIS, qs-STAT	Graphic



Release Notes - Version: 11/170505 - 11.0.7.1

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory
Change Request TQ-939	Implementation of a new function in O-QIS Monitoring to copy files from the folder to which the gaging system is writing into another folder for the central upload.	Innerhalb von O-QIS Monitoring steht eine neue Funktion zur Verfügung, welche Dateien aus einem beliebigen Ordner des schreibenden Systems in einen beliebigen anderen Ordner kopiert/verschiebt u. anschl. erneut in einen beliebigen zentralen Upload Ordner verschiebt/kopiert.	O-QIS	Data read/write
Change Request TQ-948	The names of the units for the output field 3610, subkeys 0 to 2, have been modified : DPU = Defects per unit DPHU = Defects per hundred units DPMU =Defects per Million units	Der Ausgabepunkt 3610 (= mittlerer Fehleranteil) wird bei diskret-poissonverteilten Merkmalen mit den Subpunkten (0,1,2) "DPU" (=defects per unit), "DPHU" (=defects per hundred units) und "DPMU" (= defects per million units) zurückgegeben.	destra, qs-STAT	Interface, Numeric
Change Request TQ-959	Neues Messmittel/Erfassungsgart hinzugefügt - Marposs i-Wave2 -	New measuring device added - Marposs i-Wave2 -	O-QIS, procella	Interface



Release Notes - Version: 11/170505 - 11.0.7.1

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory
Change Request TQ-981	<p>For Positional Deviation in Measurement System Analysis, Type 1 Study (Module GC), a calculation method has been added for the bias (output field 7756, subkey 0 = absolute value of the bias, subkey 1 = percent bias of tolerance, subkey 2 = both). The calculation is based on the distance from reference position to mean position.</p> <p>For positional deviations In the modules 'sample analysis' and 'process analysis' a calculation method for the bias has been added (output field 7756, subkey 0 to 2). Calculation is based on the distance Target Position to mean vector.</p>	<p>In dem Modul GC wurden für das Verfahren 1 mit Positionstoleranzen die Ausgabepunkte 7756 mit den Subnummern 0 bis 2 (0 = Betrag, 1 = Prozentwert, 2 = Kombiniert Betrag und Prozentwert) ergänzt, um darin die systematische Messabweichung (Bias) für die Positionsabweichung auszugeben. Der Bias-Wert wird also für das übergeordnete Merkmal der Positionsabweichung bestimmt und ist der Positionsabweichungsbetrag von dem Vektor, dessen Anfangspunkt die Position des Normals (Anfangspunkt) ist und dessen Endpunkt die Mittelwert-Position ist. Es können jedoch keine Höchstwerte und auch keine Bewertungen (im Sinne von zu groß) vorgenommen werden.</p> <p>Analog wurde für die Positionsabweichungen in AS, PC, PV und CM die Ausgabe 7756 mit den Subnummern 0 bis 2. Hier wird im Unterschied zu GC für die systematischen Abweichung der Betrag (Länge) des Vektors von der geforderten Sollposition zur Position</p>	O-QIS, procella, qs-STAT, solara.MP	Numeric

Release Notes - Version: 11/170505 - 11.0.7.1

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory
Change Request TQ-996	in solara.MP if a new stability-study is created the subgroup-parameters are taken from the default of the strategy.	In solara.MP werden beim Anlegen neuer Stabilitätsstudien die Stichprobenparameter (Stichprobenart und -umfang) zukünftig aus der Auswertestrategie übernommen.	solara.MP	Data record
Change Request TQ-1017	Ausgeben einer Fehlermeldung, wenn bei der Auswahl von Ereignissen, Ursachen und Maßnahmen, die maximale Feldlänge in der Datenbank überschritten wird.	An error message occurs when you exceed the maximum field length in the database during the selection of events, causes and measures.	O-QIS	Data read/write
Change Request TQ-1022	If the maximum number of possible events is exceeded when recording of events for the last measured value, a new warning message will now be displayed to the user. - modified function.	Wird bei der Erfassung von Ereignissen zum letzten Messwert die maximale Anzahl speicherbarer Ereignisse überschritten, wird dem Bediener ein Hinweis angezeigt - geänderte Funktion	procella	Data record
Change Request TQ-1034	It is now possible to show the group description and other group related informations.	In der Eingabematrix ist es jetzt möglich die Gruppenbeschreibung und andere Gruppenbezogene Informationen anzuzeigen.	procella	Form/layout

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory
Change Request TQ-1071	In the startegy new possibilities for different requirements regarding characteristic-informations have been cretaed: for natural boundaries for adjustable / not adjustable tools for small tolerances	In der Auswertestrategie kamen neue Möglichkeiten hinzu Merkmale anders zu bewerten. Nach natürlicher Grenze Nachstellbares / nicht - nachstellbares Merkmal (K2020) kleineToleranzen	qs-STAT	Evaluation method
Change Request TQ-1109	Change: Changes in the minimum needs for password security didn't force a change of old passwords	Änderung: Änderungen in der Passwort Mindestanforderung erzwangen keine Änderung bei nicht konformen alten Passwörtern	O-QIS, procella, qs-STAT, solara.MP	Other
Change Request TQ-1127	New measuring device added - SLE/SL Gauge -	Neues Messmittel/Erfassungsgart hinzugefügt - SLE/SL Gauge -	procella	Data record
Change Request TQ-1183	Alert-Manager: Alarms can now be confirmed on the second level of the characteristics view. Not only on the top level.	Alert-Manager: Alarme können nicht mehr nur auf der obersten Ebene, sondern auch auf der 2. Ebene der Merkmalsdarstellung quittiert werden.	O-QIS	Form/layout
Change Request TQ-1184	You may define and open any graphic as a follow-up graphic on the characteristic level in the Alert Manager (e.g. QCC of the characteristic) - new function	Im Alert Manager ist es möglich, eine beliebige Grafik als Folgegrafik nach der Merkmalebene zu definieren und zu öffnen (z.B. QRK des Merkmals) - neue Funktion	O-QIS	Form/layout

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory
Change Request TQ-1185	From now on it's possible to open the "Pareto digram graphic" directly from the "Table of alarms" graphic in the Alert manager application.	Im Alert Manager ist es nun möglich, von der Merkmalskachel-Darstellung das Pareto Diagramm der Alarme aufzurufen.	O-QIS	Form/layout
Change Request TQ-1186	From now on it's possible to open the "Pareto digram graphic" directly from the "Table of alarms" graphic in the Alert manager application.	Im Alert Manager ist es nun möglich, von der Merkmalskachel-Darstellung das Pareto Diagramm der Alarme aufzurufen.	O-QIS	Form/layout
Change Request TQ-1187	Western Electric Rules apply to all Q-DAS SPC software products. You may save the respective parameters by using the saved QCC - new function	Die Western Electric Rules sind durchgängig für SPC Produkte von Q-DAS verwendbar. Die Parameter können über die gespeicherte QRK abgelegt werden - neue Funktion	O-QIS	Evaluation method
Change Request TQ-1188	Run Trend Middle Third (RTM) functions apply to all Q-DAS SPC software products. You may save the respective parameters by using the saved QCC - new function	Die Run Trend MiddleThird (RTM) sind durchgängig für SPC Produkte von Q-DAS verwendbar. Die Parameter können über die gespeicherte QRK abgelegt werden - neue Funktion	O-QIS	Evaluation method
Change Request TQ-1196	You may select configurable icons for limits (e.g. specification limits) indicating characteristic properties - new function	Bei den konfigurierbaren Symbolen können Grenzen aus Merkmalseigenschaften gewählt werden (z.B. Spezifikationsgrenzen) - neue Funktion	M-QIS Engine (M-QIS-S), O-QIS, qs-STAT, solara.MP	Graphic

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory
Change Request TQ-1269	For ordinal characteristics the table "all characterics- all types' has shown the content of the oridnal classes catalog instead of the internal (data base) number.. This error is fixed.	In der Einzelwerttabelle "alle Merkmale - alle Typen" werden bei ordinalen Merkmalen die Katalogeinträge - anstelle der internen Nummer - dargestellt.	qs-STAT	Graphic
Change Request TQ-1297	In the form designer in solara.MP it is now possible to insert into "Characteristics Statistics" a column with links to other Pages (Output point 10920). These links will work in the report preview and in pdf files (written by the internal PDF writer).	Im Formulardesigner in solara.MP ist es jetzt auch möglich eine Spalte in "Kennwerte Merkmale" mit Links auf andere Seiten einzubauen (Ausgabepunkt 10920). Diese Links funktionieren sowohl in der Berichtsvorschau als auch in (mit dem internen PDF-Writer geschriebenen) PDF Dateien.	Q-FD, solara.MP	Form/layout
Change Request TQ-1304	New dialog ,switch of input screen masks' for changing the input masks temporarily or permanently (saved in product INI file)	Zum einfachen Wechseln der Eingabemasken steht ein entsprechender Auswahldialog zur Verfügung. Hierbei kann zwischen einem temporären Wechsel oder dauerhaftem Wechsel (Abspeicherung in die INI-Datei) gewählt werden.	destra, qs-STAT, solara.MP, vidara	Form/layout



Release Notes - Version: 11/170505 - 11.0.7.1

	Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory
Change Request	TQ-1404	solara.MP: for the attribute measurement system analysis new output fields have been added: a) filed numbers 1000 to 1199 for the Fleiss Kappa Analysis b) field numbers 2000 to 2199 for the Cohens Kappa analysis.	In solara.MP stehen für die einzelnen Kappa Ergebnisse neue separate Ausgabepunkt zur Verfügung. Kappa Ausgabepunkte 1000+1199 für Fleiss und 2000-2199 für Cohens Kappa.	solara.MP	Form/layout
Change Request	TQ-1409	Status bar revised for the loading process	Statuszeile im Hauptfenster für den Ladevorgang überarbeitet	O-QIS, procella, qs-STAT, solara.MP	Form/layout
Change Request	TQ-1434	From now on it is no longer possible to assign a selection from a database to a configurable icon bar. Already assignet selections will not be loaded anymore.	Das Zuweisen von Datenbank-Selektion in einer konfigurierbaren Bedienleiste ist nicht mehr möglich. Bereits gespeicherte Selektionen werden nicht mehr geladen.	Q-FD	Report
Change Request	TQ-1491	Graphic #7405 >> Column header can now be rotated by 90°.	Grafik #7405 >> Spaltenüberschrift kann nun um 90° gedreht werden.	All products	Form/layout, Graphic
Change Request	TQ-1498	new option in procella for nOK-values if the value should be take over	neue Option in procella bei der Eingabe von nOK-Werten ob der Wert übernommen werden soll.	O-QIS, procella	Data record

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory
Change Request TQ-1501	Teileauswahl: Wenn die Konfiguration des Dialogs Teileauswahl schreibgeschützt ist, wurde beim Click auf den Knopf "Neu lesen" die Anzeige nicht aktualisiert und stattdessen eine Fehlermeldung angezeigt. Das Verhalten ist geändert, so dass nun die Teileauswahl aktualisiert wird.	Part selection: If the configuration of the dialog "part selection" is write protected, no refresh took place, when the user clicks the button "refresh". Instead an error message was shown. The behaviour of the software is changed in order to refresh the display in the "part selection" dialog.	O-QIS, procella, qs-STAT, solara.MP	Form/layout
Change Request TQ-1522	You were able to print to PDF by right click on a button bar including a database selection button. - Error was corrected. -	Nutz man eine Buttonleiste mit Datenbank-Selektions-Button, so konnte man via Rechtsklick eine PDF drucken. - Fehler wurde behoben -	procella, qs-STAT	Form/layout, Report
Change Request TQ-1637	<p>Modify #1: In the upload application the option "keep" for uploaded files was deactivated.</p> <p>Modify#2: From now on it's possible to use and save the available options under file-treatment "data not affected by the preselection....".</p>	<p>Änderung #1: Im Upload wurde die Option "Stehen lassen" bei hochgeladenen Dateien deaktiviert.</p> <p>Änderung#2: Von nun an ist es möglich unter Dateibehandlung die versch. Optionen bei "Daten, welche durch die Vorselektion auf Teileebene..." zu nutzen und diese zu speichern.</p>	O-QIS	Data read/write



Release Notes - Version: 11/170505 - 11.0.7.1

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory
Change Request TQ-1670	Upper info for some graphics in solara.MP is not adjustable --> fixed	In solara.MP ließ sich Info-Oben bei vereinzelt Grafiken nicht konfigurieren. Das Fehlverhalten wurde korrigiert.	solara.MP	Form/layout
Change Request TQ-1688	Possibility for the actual layout (Alarm Table) to save the window layout for both the level1, level2 and the single value chart in order to fix the view.	Es besteht nun die Möglichkeit die Alarmtafel-Grafiken (Level 1+Level2) und bspw. die Grafik Werteverlauf als Standardlayout zu speichern.	O-QIS	Form/layout
Change Request TQ-1732	solara.MP: When performing an attribute measurement system Kappa-study some graphics does not show the rating-values given in the (original used) ordinal classes catalog. This happens, when the original ordinal classes catalog is not available (e.g. when sending the data file of the study to a customer who does not have the same ordinal classes catalog). This issue has been solved in that way: The internal data base key is shown on the graph.	In solara.MP wurden in Kappa Grafiken die Katalogeinträge bei nicht vorhanden Katalog nicht angezeigt. Dies wurde so korrigiert, dass min. die im Datensatz hinterlegte interne Nummer angezeigt wird.	solara.MP	Form/layout

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory
Change Request TQ-1748	Alert-Manager/New graphic: From now on you can display the top ten alarms (machine related data) as bar chart.	Alert-Manager/Neue Grafik: Darstellung der Top 10 Alarme (maschinenbezogen) als Balkengrafik. Aus der Alarmtabelle (AlarmValues) wird maschinenbezogen die Anzahl aufgetretener Alarme in Form einer Balkengrafik dargestellt. Es ist eine Darstellung der Top 10 möglich. (10 Maschinen mit den meisten Alarmen).	O-QIS	Form/layout
Change Request TQ-1778	O-QIS / procella can indicate to the user a new available file in a certain directory.	In O-QIS / procella kann dem Nutzer angezeigt werden, dass in einem bestimmten Verzeichnis eine neue Datei angekommen ist.	O-QIS, procella	Form/layout
Change Request TQ-1803	From now on it's possible to display these alarms in the AlertManager overview (tiles): 1. Data of the heaviest alarm (complete: text, colour, time stamp) 2. Data of the last occurred alarm (complete, text, colour, time stamp)	Der AlertManager zeigt in den Kacheln nun folgendes an: 1. Daten des schwerwiegendsten Alarms (vollständig: Text, Farbe, Zeitstempel) 2. Daten des zuletzt aufgetretenen Alarms (vollständig: Text, Farbe, Zeitstempel)	O-QIS	Other

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory
Change Request TQ-1810	From now on it's possible always to observe the input sequence in a special measurment.	In einer Sondermessung ist es nun möglich den Messablauf immer einzuhalten und unvollständige Messungen aufzufüllen.	O-QIS, procella	Data read/write
Change Request TQ-1814	When you create a logical operation formula in the superordinate test plan with GUID, the formula is passed one-to-one to child test plans, even though they have a different GUID. The formula thus refers to characteristics that are not available. - Error was corrected. -	Wird eine Verknüpfungsformel im übergeordneten Prüfplan mit GUID erstellt, wird diese eins zu eins auf die Kinder vererbt, obwohl diese eine andere GUID haben. Damit verweist die Formel auf Merkmale die gar nicht geladen sind. - Fehler wurde behoben -	All products, O-QIS	Data read/write
Change Request TQ-1829	During the export from catalogs into Excel the column "sorted out" with the entries yes/no were missing. - Error has been solved -	Beim Exportieren des Katalogs in eine Excel Datei wird dies Spalte fuer „ehemalig“, "ausgemustert" oder „veraltet“ nicht mit exportiert. Es waere gut, wenn diese Spalte als "ja/nein" bzw. "yes/no" mit in Excel uebertragen werden koennte. - Fehler wurde behoben -	qs-STAT	Form/layout
Change Request TQ-1898	The measured value (K0001) can now be displayable on the x-axis parallel to the additional data, if configured (e.g. value chart graphic).	Der Messwert (K0001) kann nun über der X-Achse parallel mit den Zusatzdaten angezeigt werden (bspw. Grafik Werteverlauf).	qs-STAT	Form/layout, Graphic

Release Notes - Version: 11/170505 - 11.0.7.1

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory
Change Request TQ-1918	During the COM setup, the example files will be automatically installed.	Bei COM werden wieder, ohne vorherige Abfragen, die COM Beispiele mit-installiert.	Q-COM	Installation
Change Request TQ-1969	With a current available text-database you'll receive in solara.MP a hint that there's no calculation possible, if the tolerance limits are not specified.	Mit einer aktualisierten Textdatenbank wird in solara.MP bei der Gesamtbewertung der Text "keine Bewertung möglich" angezeigt, wenn die Toleranz nicht eingegeben ist.	solara.MP	Numeric
Change Request TQ-2013	Under paths you're able to add a default report for part graphics (characteristics statistics) and charactersitic graphics (value chart). The default report will be used when you're using the option "Print current window" via right-click on a graphic.	Unter Pfade kann man nun einen Standardbericht für Teilegrafiken (Kennwerte Merkmale) und für Merkmalskgrafiken (Werteverlauf) hinterlegen. Dieser bwird dann genutzt, wenn man via Rechtslick "Aktuelles Fenster drucken" nutzt.	qs-STAT	Report
Change Request TQ-2030	During a type 2/3 study it is now possible to display the part variation (Field no. 7431 / sub-number 1) as bar.	Veim Verfahren 2/3 wird jetzt das Ergebnis der Teilestreuung (R 7431 / Subpunkt 1) als Balken dargestellt.	solara.MP	Form/layout, Numeric
Change Request TQ-2047	User management can now be connected to "Active Directory" - new function	Möglichkeit zur Anbindung der Benutzerverwaltung an "Active Directory" geschaffen - neue Funktion	O-QIS, qs-STAT	User Administration / Configuration



Release Notes - Version: 11/170505 - 11.0.7.1

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory
Change Request TQ-2048	<p>From now on it's possible to export/import user/usergroups via dialogue "user-management".The export will done as Access database.</p> <p>Following scenarios are included:</p> <p>=====</p> <p>=====</p> <p>Export a user:</p> <ul style="list-style-type: none"> > Export a User with all his own Usersettings > Export a User without his settings, only with his user-management entries. (including the user information e.g. sector/telephone) <p>During user import, In case of doubled internal user-numbers or usernames, the entries will displayed red coloured. That means that nothing will imported.</p> <p>=====</p> <p>=====</p> <p>Export a Usergroup:</p>	<p>Es ist nun möglich Benutzer/Benutzrgruppen über die Benutzerverwaltung zu exportieren/importieren.</p> <p>Folgende Szenarien werden abgedeckt:</p> <p>=====</p> <p>=====</p> <p>Export eines Benutzers:</p> <ul style="list-style-type: none"> > Exportieren eines Benutzers samt dessen Einstellungen > Export eines Benutzers ohne die benutzerspezifischen Einstellungen. Lediglich mit den Einstellungen der Benutzerrechte (inklusive den entsprechenden Benutzerinfomationen) <p>Wird während dem Import festgestellt, dass eine interen Nummer oder ein Benutzername bereits existieren, so wird das Ganze rot dargestellt u. es ist kein Import möglich.</p>	All products	User Administration / Configuration



Release Notes - Version: 11/170505 - 11.0.7.1

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory
Change Request TQ-2062	The request-time during data recording with RS-232 interface prevent the automatically user log off/exit --> fixed	Die request-time bei Datenerfassung über Rs232 hat verhindert dass die Zeit abläuft für das automatische Abmelden.	O-QIS, procella	Other
Change Request TQ-2116	For characteristics with a natural limit it is possible to control the calculation of TOL min by settings in the evaluation strategy - Function has been modified..	Für natürlich begrenzte Merkmale innerhalb einer VDA5 Studie kann die Berechnung von TOL min über die Auswertestrategie gesteuert werden - Funktion geändert	solara.MP	Evaluation method
Change Request TQ-2167	During a type 2/3 study it is now possible to display the part variation (Field no. 7431 / sub-number 1) as bar.	Veim Verfahren 2/3 wird jetzt das Ergebnis der Teilestreuung (R 7431 / Subpunkt 1) als Balken dargestellt.	solara.MP	Numeric
Change Request TQ-2180	New output fields for acceptance limits: Number of values within/outside the acceptance limits	Weitere Ausgebpunkte zu Akzeptanzgrenzen erstellt: Anzahl/Anteil Werte innerhalb/außerhalb der Akzeptanzgrenzen	destra, O-QIS, qs-STAT	Evaluation method, Report

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory
Change Request TQ-2261	the input-matrix has been shown for 100 characteristicis in a 10x10 - matrix. During the data-collection the complete graphic have been refresht, also during the action "takeover measurement". -error corrected-	Die Übersicht Eingabe wurde so konfiguriert dass die 100 attributiven Merkmale in einem 10x10er Layout angezeigt wuden (Grafik#12207). Beim Klicken und beim übernehmen wird die komplette Grafik neu gezeichnet. Dadurch "flasht" die Grafik was sehr unangenehm ist. Auch beim "Messung übernehmen" wird dies ausgelöst. - Fehler wurde behoben -	procella	Graphic
Change Request TQ-2370	in solara.MP a new option is available for the creation of new datasets to takeover the settings from the startegy for the number of part/measurements/operators.	In solara.MP gibt es eine neue Option, beim Anlegen neuer Datensatz, zur Übernahme von Vorgaben aus der Auswertestrategie.	solara.MP	Data read/write
D - Bugfix TQ-1425	Characteristics which where allocated to a specific k-field, were not displayed in a report file when more than one part was loaded. - Erorr has been solved -	Wenn man mehrere Teile lädt und einen Bericht erstellt, in dem Merkmale über K-Felder zugeordnet werden, funktioniert die Zuordnung nicht bei Merkmalen, die zum zweiten Teil (oder zu noch weiter hinten liegenden Teilen) gehören. - Fehler wurde behoben -	All products	Graphic



Release Notes - Version: 11/170505 - 11.0.7.1

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory
D - Bugfix	TQ-1426 After you loaded several parts and you created a report where characteristics are assigned via k-field, the assignment from the 2nd part on is not working. - Error has been solved -	Wenn man mehrere Teile lädt und einen Bericht erstellt, in dem Merkmale über K-Felder zugeordnet werden, funktioniert die Zuordnung nicht bei Merkmalen, die zum zweiten Teil (oder zu noch weiter hinten liegenden Teilen) gehören. - Fehler wurde behoben -	All products	Graphic
D - Bugfix	TQ-1458 There was an exception if no data were loaded and you tried to change the input mask under paths. - Error has been solved -	Es gab eine Exception, wenn keine Daten geladen waren und man im "Pfade"-Dialog eine Eingabemaske auswählen wollte und im Auswahl-Dialog die Vorschau aktiv war. - Fehler wurde behoben -	All products	Form/layout
D - Bugfix	TQ-1459 There was an exception if no data were loaded and you tried to change the input mask under paths. - Error has been solved -	Es gab eine Exception, wenn keine Daten geladen waren und man im "Pfade"-Dialog eine Eingabemaske auswählen wollte und im Auswahl-Dialog die Vorschau aktiv war. - Fehler wurde behoben -	All products	Form/layout
D - Bugfix	TQ-1652 Incorrect display of included graphics within the included list graphics --> fixed	Keine - oder nur teilweise - Darstellung von eingebetteten Grafiken in Listengrafiken, die wiederum in Grafiken eingebettet sind. - Fehler wurde behoben -	All products	Graphic

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory
D - Bugfix	TQ-1856 During several reports were running at the same time, there occurred some errors. In the log-file occurred errors like "Exception EConvertError" / '0,5221' is not a valid floating point value" or "'880.3067' is not a valid floating point value". - Error has been fixed -	Es traten im Reporting Fehlermeldungen auf, wenn mehrere Jobs gleichzeitig liefen. Im Logfile traten "Exception EConvertError" auf mit Messages wie "'0,5221' is not a valid floating point value" oder "'880.3067' is not a valid floating point value" (also mal mit Punkt, mal mit Komma). - Fehler korrigiert -	M-QIS Engine (M-QIS-S)	
D - Bugfix	TQ-1904 Report allocation in reporting system: An error occurred when you selected "Extended settings" and clicked on "All parts" in the part selection. This error presumably occurs when the part description cannot be displayed completely because it is too long. - Error was corrected.	Berichtszuordnung im Reporting: Auf "Erweiterte Einstellung" gewechselt, in der Teileauswahl "Alle Teile" ausgewählt, dann kam die Fehlermeldung. Der Fehler tritt vermutlich nur dann auf, wenn ein Teil in der Liste eine Bezeichnung hat, die länger ist als der zur Verfügung stehende Platz. - Fehler wurde behoben.	M-QIS Engine (M-QIS-S)	User Administration / Configuration
D - Bugfix	TQ-2182 The section property "Create at least one page for each real group" is now no longer also reacting on characteristic groups.	die Sektionseigenschaft "für jede echte Gruppe mindestens eine Seite erzeugen" greift nun nicht mehr auf Merkmalsgruppen zu	M-QIS Engine (M-QIS-S)	Graphic, Report
D - Improve ment	TQ-1099 Already existing measuring device modified - Tesa BPX44 -	Neues Messmittel/Erfassungsgart angepasst - Tesa BPX44 -	procella	Interface



Release Notes - Version: 11/170505 - 11.0.7.1

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory	
D - Improve ment	TQ-1392	The characteristic tree in the read from database dialogue needed much time to get displayed. This affected with datasets which contains many groups and characteristics (1200 characteristics / 300 groups). - Error has been solved -	Im "Lesen aus der Datenbank" Dialog baute sich der Merkmalsbaum sehr langsam auf, wenn sehr viele Merkmale gruppiert waren (z.B. 1200 Merkmale in 300 Gruppen). - Fehler wurde behoben -	All products	Database functionality
D - Improve ment	TQ-1453	In the Upload application there are from now on 2 new option available to keep part measurement structure: > Fill up not measured characteristics > Attribute 255 will be written to fill up measured values	Im Upload stehen 2 neue Optionen zur Verfügung, welche die Teilestruktur bei nicht vorhandenen Messungen aufrecht erhalten. > Nicht gemessene Merkmale mit Nullwert auffüllen > Das Attribut bei aufgefüllten Werten auf 255 setzen	Q-Upload	Database functionality
D - Improve ment	TQ-1455	After a part was loaded via "read from database" the characteristics were not correctly displayed in the parts/characteristics mask in the assistant. - Error has been fixed -	Nachdem ein Teil via "Lesen aus der Datenbank" geladen wurde, wurde der Baum im Assistenten nicht aktualisiert. - Fehler wurde behoben -	All products	Form/layout



Release Notes - Version: 11/170505 - 11.0.7.1

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory
D - Improve ment	<p>TQ-1566</p> <p>1. Pie chart ("value pie chart"): The measured values of all variable characteristics separated by two limits red / yellow / green, e.g. outside the tolerance (red), outside 75% of the tolerance but still within the tolerance (yellow), within 75% of the tolerance (green). Graphic key: 7895, different subkeys possible.</p> <p>2. New benchmark graphic ("Measurement benchmark"/graphic key 7251, not available in LT): One bar displayed in red/yellow/green per measurement; shows how many characteristics of the measurement are within or outside certain limits. You may select two tolerance, acceptance, scrap or control limits that you can even change based on percentages. The range between two limits is displayed in yellow.</p>	<p>1. Kreisdiagramm ("Werte-Kreisdiagramm"): Alle Messwerte aller variablen Merkmale aufgeteilt nach zwei Grenzen in rot / gelb / grün, z.B. außerhalb Toleranz (rot), außerhalb von 75 % der Toleranz, aber innerhalb der Toleranz (gelb), innerhalb der 75-%-Grenze (grün). Grafik-Key: 7895, verschiedene Subkeys möglich.</p> <p>2. Neue Benchmarkgrafik ("Messungs-Benchmark"/Grafik-Key 7251, nicht LT): Pro Messung ein Balken, gefärbt in rot/gelb/grün, es wird angezeigt, wie viele Merkmale der Messung innerhalb oder außerhalb bestimmter Grenzen liegen. Auswählbar sind zwei Toleranz-, Akzeptanz-, Schrott- oder Eingriffsgrenzen, auch änderbar über Prozentangaben. Der Bereich zwischen den Grenzen wird gelb dargestellt.</p>	M-QIS Engine (M-QIS-S), O-QIS, qs-STAT	Graphic
D - Improve ment	<p>TQ-1573</p> <p>The natural bounded limits from the iqs system will not be taken over. - Error has been solved -</p>	<p>Die natürlichen Grenzen werden aus dem iqs-System nicht übernommen. - Fehler wurde behoben -</p>	O-QIS, procella	Database functionality

Release Notes - Version: 11/170505 - 11.0.7.1

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory
D - Improve ment	TQ-1594 The last measured characteristic can now be shown in the dialog "part selection database"	Das zuletzt gemessene Merkmal kann im dialog "Teileauswahl Datenbank" angezeigt werden.	O-QIS, procella	Database functionality
D - Improve ment	TQ-1705 From now on it's possible to add graphics via drag and drop into a graphic (like in version V10) For example: It's possible to add graphics via drag and drop into the summary input mask.	Die Grafikauswahl für procella ist nun via "drag and drop" möglich. (wie in Version V10). Bspw. können nun Grafiken via drag and drop bei der Konfiguratiin der Übersicht/Eingabemaske eingefügt werden.	O-QIS, procella	Form/layout
D - Improve ment	TQ-1737 The added events, causes and measures from the iqs application will be also shown and selectbale in the Q-DAS application values mask.	Die Ereignisse, Ursachen und Maßnahmen aus iqs werden nun auch in der Wertemaske der Q-DAS Software sichtbar sein und auswählbar sein.	O-QIS, procella	Data record
D - Improve ment	TQ-1835 It was not possible to use the two-sided specification limits for the output combination field #7243 (measured value-tolerance middle) because the option was invisible. - Error has been fixed -	Für den Augabepunkt #7243 / Wertefelder-Kombifelder war es nicht möglich die Einstellungen für zweiseitige Grenzwerte zu setzen (da unsichtbar). - Fehler wurde behoben -	O-QIS, procella, qs-STAT	Graphic
D - Improve ment	TQ-1840 Output point "conetnts green/red" was added for some value combination fields (e.g. #7243).	Ausgabeart "Inhalt rot/grün" bei einigen Wert-Kombifeldern aktiviert (bspw. bei #7243).	O-QIS, qs-STAT	Graphic

Release Notes - Version: 11/170505 - 11.0.7.1

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory
D - Improve ment	TQ-1848 New function in form designer ‚copy and append section‘. A new section will be append with the content of the previous section.	Mit der neuen Funktion "Sektion kopieren und anhängen" kann man im Formulardesigner eine neue Sektion anlegen, wobei der Inhalt der vorherigen Sektion übernommen wird.	O-QIS, qs-STAT	Report
D - Improve ment	TQ-1851 Form-designer: The option "values in reverse order" was for the affected graphic (e.g. individual values - all characteristics / #7400) only in the ribbon menu available. From now on the option is via right-click on the affected graphic via right-click >> Features >> Graphic setting >> Special.	Formular-Designer: Die Option "Reihenfolge der Werte" war für die jeweilige Grafik (bspw. Einzelwerte - alle Merkmale / #7400) im Formulardesigner nur über die Menüleiste verfügbar. Zusätzlich ist diese Option nun via Rechtsklick >> Eigenschaften >> Grafik Einstellungen >> Spezial zur Verfügung.	O-QIS, qs-STAT	Graphic
D - Improve ment	TQ-1894 The picture taken by the camera can now be shown in the part protocol.	Das durch die Kamera-Funktion erstellte Bild kann nun im Teileprotokoll angezeigt werden.	O-QIS, procella	Data record
D - Improve ment	TQ-1936 O-QIS Alert-Manager: New bar-chart graphic available (#12620) which shows the top ten alarms referring to the parts/characteristics.	O-QIS Alert-Manager: Neue Balkengrafik (#12620) verfügbar, welche die Top 10 Alarme bezogen auf Teile/Merkmale anzeigt.	O-QIS	Graphic
D - Improve ment	TQ-2001 User management shows user fields loaded via LDAP - new function	Über LDAP eingelesene Userfelder werden in der Benutzerverwaltung angezeigt - neue Funktion	All products	User Administration / Configuration



Release Notes - Version: 11/170505 - 11.0.7.1

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory
D - Improve ment	TQ-2055 Graphic modification for graphic #7251/measurment-benchmark The above named graphic can so be modified that not the characteristics will be displayed. Instead of this, the part measurments will be displayed. Please note that only the last part measurment will be displayed.	Erweiterung an Grafik #7251/Messungs-Benchmark: Die Grafik kann so umkonfiguriert werden, dass sie anstatt nach Messungen nach Teilen aufteilt. Die Balken stellen dann jeweils die letzte Messung eines Teils dar.	qs-STAT	Graphic